

Kódová klávesnice s čtečkou čipů a prstů

eKey D1



Autonomní kódová klávesnice s čtečkou RFID a prstů pro ovládání elektrického zámku. Klávesnice je určena k vnitřnímu použití a je k ní možné připojit odchodové tlačítko nebo zvonek.

Záruční a pozáruční servis výrobků:

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz

WWW.CIP.CZ

Šíření tohoto uživatelského manuálu jakýmkoliv prostředky podléhá autorskému zákonu a písemnému souhlasu autora. Autorská práva náleží ČIP Trading s.r.o.

Autorizace

Heslem: Zadejte svoje heslo a následně #

Čipem: Přiložte čip ke středu klávesnice (poblíž tlačítka 8).

Prstem: Přiložte prst na střed průhledné plochy a lehce přimáčkněte, aby se bříško prstu rozložilo po ploše.

Změna administrátora

Naučením alespoň jednoho nového administrátora dojde k deaktivaci továrního hesla. Administrátorské heslo je továrně ***123456**.

Autorizujte se administrátorem (továrně ***123456**) (kontrolka svítí modře). Stiskněte ***1** (kontrolka svítí fialově). Nyní můžete přiložit čip **nebo** 2x za sebou přiložte stejný prst. (kontrolka zabliká zůstane svítit fialově). Nyní můžete přidávat dalšího administrátora nebo stiskněte **#** pro ukončení přidávání administrátorů.

Důležité: Administrátorský čip nebo otisk prstu nelze použít k otvírání! Slouží pouze k nastavení klávesnice. Maximální počet administrátorů je 5.

Rychlé přidání uživatelů (prst nebo čip)

Autorizujte se administrátorem (továrně ***123456**) (kontrolka svítí modře). Přiložte čip uživatele nebo 2x za sebou prst. (kontrolka zabliká a zůstane svítit modře). Nyní můžete přidávat dalšího uživatele nebo stiskněte **#** pro ukončení přidávání uživatelů.

Důležité: Uživatelé, kteří byly přidáni rychlou metodou nelze mazat jednotlivě při ztrátě čipu nebo nedostupnosti prstu. Pokud chcete mít tuto možnost je nutné přidávat uživatele na pozici ID (dále v manuálu) a vést si evidenci uživatelů.

Rychlé mazání uživatelů (prst nebo čip)

Autorizujte se administrátorem (továrně ***123456**) (kontrolka svítí modře). Stiskněte ***2** (kontrolka svítí červeně). Přiložte čip uživatele nebo 2x za sebou prst. (kontrolka zabliká a zůstane svítit červeně). Nyní můžete mazat dalšího uživatele nebo stiskněte **#** pro ukončení mazání uživatelů.

Přidání uživatele na pozici ID

1. Autorizujte se administrátorem (továrně ***123456**) (kontrolka svítí modře).
2. Zadejte ID číslo uživatele (hodnota 1 až 9999) a stiskněte **#** (pod každým ID může být jen jeden otisk čip nebo heslo).
3. Přiložte čip uživatele **nebo** 2x za sebou přiložte prst **nebo** zadejte heslo a **#** (4-6 znaků)
4. Kontrolka zabliká a zůstane svítit modře.
5. Nyní můžete přidávat dalšího uživatele (od bodu 2.) nebo stiskněte **#** pro ukončení přidávání uživatelů.

Smazání uživatele na pozici ID

1. Autorizujte se administrátorem (továrně *123456) (kontrolka svítí modře).
2. Zadejte *2 (kontrolka svítí červeně)
3. Zadejte ID číslo uživatele kterého chce smazat (hodnota 1 až 9999) a stiskněte #
4. Kontrolka zabliká a zůstane svítit červeně.
5. Nyní můžete mazat dalšího uživatele (od bodu 3.) nebo stiskněte # pro ukončení mazání uživatelů.

Smazání všech uživatelů

Autorizujte se administrátorem (továrně *123456) (kontrolka svítí modře). Stiskněte *2 (kontrolka svítí červeně). Zadejte na klávesnici 0000# (kontrolka zabliká a zůstane svítit červeně) stiskněte # pro ukončení mazání uživatelů.

Změna doby sepnutí relé při autorizaci (továrně 3 sekundy)

Autorizujte se administrátorem (továrně *123456) (kontrolka svítí modře). Stiskněte *3 (kontrolka svítí fialově). Zadejte na klávesnici dobu sepnutí v sekundách a pak # (například 10# nastaví dobu sepnutí na 10 sekund).

Tovární reset administrátora

Pokud ztratíte administrátorský čip nebo je prst nečitelný, lze provést jeho reset do továrních hodnot. Odpojte klávesnici od napájení a stiskněte a držte tlačítko #. Opět připojte napájení a vyčkejte na dlouhé pípnutí (cca po 5 sekundách). Tento postup nemá vliv na uživatele.

Přenos uživatelů do další klávesnice

Klávesnice umí přenášet uživatele do dalších, aby jste nemuseli provádět učení uživatelů několikrát, pokud máte více vchodů. Pro přenos jsou podporovány pouze USB flash disky nízké kapacity. (doporučeno do 8Gb).

Důležité: Přenos dat z klávesnice na USB je funkční pouze, pokud je administrátorské heslo v továrních hodnotách. V opačném případě se vytvoří soubor o velikosti 0kb který je neplatný!

1. Provedte reset administrátora na klávesnici, ze které budete data stahovat. Pokud nebyl nastaven můžete tento bod přeskočit.
2. Stažení uživatelů na USB: Vložte USB flash disk do počítače a zkontrolujte že **neobsahuje** soubor "user.dat" v kořenovém adresáři. Případně ho smažte. Vložte flash disk do USB portu klávesnice (začne blikat modře). Autorizujte se administrátorem *123456 a vyčkejte na stažení dat (opět začne blikat modře). USB disk můžete odpojit.
3. Nahrání uživatelů do klávesnice: Vložte USB flash disk do počítače a zkontrolujte že **obsahuje** soubor "user.dat" v kořenovém adresáři (vytvořený v bodu 2.) a že velikost souboru je 1kb nebo větší. Vložte flash disk do USB portu klávesnice kam chcete

data nahrát (začne blikat modře). Autorizujte se administrátorem a vyčkejte na nahrání dat (opět začne blikat modře). USB disk můžete odpojit.

4. Všechny klávesnice mají nyní tovární administrátorské heslo. Nastavte nového administrátora na **všech** klávesnicích!

Zapojení

| Barva | Značení | Popis |
|--------------|----------------|--|
| Červená | 12V | +12V DC Napájecí zdroj |
| Černá | GND | - Napájecí zdroj |
| Fialová | NC | Relé (spojeno s COM a při aktivaci se rozpojí) |
| Modrá | NO | Relé (odpojeno a při aktivaci dojde ke spojení s COM) |
| Oranžová | COM | Relé střed (přepíná se mezi NO a NC) |
| Žlutá | OPEN | Odchodové tlačítko (po spojení s GND dojde k aktivaci) |
| Zelená | WGOUT+ | - |
| Bílá | WGOUT- | - |
| Šedá | BELL | Tlačítko zvonku |
| Šedá | BELL | Tlačítko zvonku |

Technické parametry

Napájení: 12V DC

Pracovní teplota: 0 až 50°C

Výstup: Relé (NC,NO,COM)

Rozměry: 88x88x30mm

Záruka

Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka nebo v autorizovaném servisu. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy a újmy na majetku a jiné škody způsobené nevhodným použitím, použitím v rozporu s aktuálním uživatelským manuálem, nedodržením doporučených postupů v aktuálním uživatelském manuálu či vzniklé hrubým

zacházením s výrobkem nebo jeho rozebíráním. Na takto vzniklé závady a škody se nevztahuje záruka.

Informace o likvidaci elektronických přístrojů

Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Upozornění: Toto zařízení není určeno pro použití v průmyslu nebo pro zdravotnická zařízení. Jedná se o zařízení/systém pro doplnění nebo zvýšení komfortu soukromého rezidenčního bydlení. Nesmí být použito pro zajištění životních funkcí.

Vždy používejte **nejnovější verzi uživatelského manuálu**, kterou naleznete na stránkách servisu.



Servis

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101

Informace k zařízení: manualy.zabezpecovaci-zarizeni.cz

Název zařízení: Kódová klávesnice eKey D1