

Kódová klávesnice s čtečkou

eKey D85



Autonomní kódová klávesnice s čtečkou RFID pro ovládání elektrického zámku. Klávesnice je určena k vnitřnímu použití a je k ní možné připojit odchodové tlačítko nebo zvonek.

Záruční a pozáruční servis výrobců:

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz

WWW.CIP.CZ

Šíření tohoto uživatelského manuálu jakýmkoliv prostředky podléhá autorskému zákonu a písemnému souhlasu autora. Autorská práva náleží ČIP Trading s.r.o.

Nastavení klávesnice

<u>Funkce</u>	<u>Postup</u>
Otevření dveří heslem (tovární heslo 8888)	#<heslo>#
Vstup do programovacího režimu (tovární heslo 9999)	*<program.heslo>#
Změna PINu karty (továrně 6666)(4 až 6 čísel)(pouze pro režim 41#)	#<přiložte kartu>#<nové heslo>#<nové heslo>#
Přidání karty pomocí master karty	<přiložte master kartu><přiložte kartu><přiložte master kartu>
Smazání karty pomocí master karty	<2x rychle za sebou přiložte master kartu><přiložte kartu><přiložte master kartu>
Následující příkazy zadávejte v režimu programování	
Změna programovacího hesla (4 až 6 čísel)	0#<nové heslo>#<nové heslo>#
Změna hesla otevření dveří (4 až 6 čísel)	92#<nové heslo>#<nové heslo>#
Přidat více karet najednou (ukončete přidávání stiskem: *) Přidat kartu na pozici	1#<přiložte kartu1><přiložte kartu2>... 2#<přiložte kartu><ID 0001-9999>#
Smazat kartu Smazat kartu na pozici	4#<přiložte kartu># 5#<zadejte ID 0001-9999>#
Přidání master karty (slouží pouze k rychlému přidání/mazání běžných karet)	80#<přiložte kartu>
Smazání všech master karet	89#89#
Smazání všech karet	90#90#
Změna režimu: Odemknutí kartou nebo PINem Odemknutí kartou a PINem Odemknutí pouze PINem Odemknutí pouze kartou	40# 41# 42# 43#
Nastavení doby sepnutí relé (60#05# = 5 sekund)	60#[01-99]# (sekundy)

Záruční a pozáruční servis výrobků:

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz

WWW.CIP.CZ

Režim kartou a PIN (41#)

Při tomto režimu nelze použít samostatně nastavený PIN. Ke každé kartě je nutné PIN přiřadit. Továrně je přiřazen ke každé nové kartě PIN: **6666**.

Změna PINu karty (běžný režim): **#<přiložte kartu>#<nové heslo>#<nové heslo>#**

Zapojení

<u>Barva</u>	<u>Značení</u>	<u>Popis</u>
Červená	+12V	12V+ DC Napájecí zdroj
Černá	GND	12V- DC Napájecí zdroj
Zelená	NC	V klidu spojen s GND po aktivaci se odpojí.
Bílá	NO (PUSH)	V klidu odpojen po aktivaci se spojí s GND.
Modrá	OPEN	Připojení odchodového tlačítka. (druhý konec se připojí na GND)
Žlutá	D0	
Šedá	D1	
Fialová	BELL1	Zapojení zvonku
Fialová	BELL2	Zapojení zvonku

Elektrický zámek se zpravidla zapojuje na svorku NO a +12V. Zvonek je tlačítko, dojde tedy při jeho stisku k propojení vodičů BELL1 a BELL2.

Popis nastavení klávesnice a zadávání příkazů

Vstup do programovacího režimu

Na klávesnici stiskněte: ***<programovací heslo>**# (zelená i červená LED dioda bliká)

Programovací režim lze ukončit stiskem * nebo je ukončen automaticky pokud delší dobu není zadáván žádný příkaz.

Následující příkazy zadávejte v režimu programování!

Nastavení pracovního režimu.

Klávesnice umožňuje výběr ze 4 různých režimů:

1. Karta nebo pin: Klávesnice reaguje na zadání pinu nebo přiložení RFID karty/čipu.

Nastavení tohoto režimu: **40#**

2. Karta a PIN: Klávesnice reaguje na naučené karty následně je nutno zadat PIN přiřazený ke kartě.

Nastavení tohoto režimu: **41#**

3. Pouze PIN: Klávesnice reaguje pouze na nastavené PIN kódy.

Nastavení tohoto režimu: **42#**

4. Pouze Karta: Klávesnice reaguje pouze na uložené karty..

Nastavení tohoto režimu: **43#**

Doba sepnutí výstupního relé

Doba sepnutí výstupního relé tj. doba otevření el. zámku je možné nastavit pomocí příkazu:

60#[01-99]#

Pro nastavení doby sepnutí 10s by tedy příkaz vypadal takto: **60#10#**

Tovární reset

Odpojte klávesnici od napájení a stiskněte a držte tlačítko označené "Factory". Připojte klávesnici na napájení a vyčkejte až klávesnice 4x zapípá. Nyní můžete tlačítko uvolnit. Pozor tovární reset nemaže naučené karty.

Technické parametry

Napájení: 12 V DC

Klidový odběr: ≤ 60 mA

Provozní teplota: 10°C až 80°C

Vlhkost: 20%-90%

Max. počet uživatelů: 9999

Záruka

Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka nebo v autorizovaném servisu. Prodejce ani výrobce nenesou odpovědnost za poruchy a újmy na majetku a jiné škody způsobené nevhodným použitím, použitím v rozporu s aktuálním uživatelským manuálem, nedodržením doporučených postupů v aktuálním uživatelském manuálu či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem nebo jeho rozebíráním. Na takto vzniklé závady a škody se nevztahuje záruka.

Informace o likvidaci elektronických přístrojů

Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Upozornění: Toto zařízení není určeno pro použití v průmyslu nebo pro zdravotnická zařízení. Jedná se o zařízení/systém pro doplnění nebo zvýšení komfortu soukromého rezidenčního bydlení. Nesmí být použito pro zajištění životních funkcí.

Vždy používejte **nejnovější verzi uživatelského manuálu**, kterou naleznete na stránkách servisu.



Servis

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101

Informace k zařízení: manualy.zabezpecovaci-zarizeni.cz

Název zařízení: Kódová klávesnice eKey D85

Záruční a pozáruční servis výrobků:

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz

WWW.CIP.CZ